



Figur 1

Installationsprocedure for installation af fjernvarmeanlæg

- Installationen skal følge DS 469 også m.h.t. vejerkompensering, ved en væsentlig ombygning af anlægget eller forsyningen, for at være lovlige.
- Afspærringsventilerne (1) ved indløbet skal monteres af Sindal Varmeforsyning.
- Der skal monteres en kontraventil (2) på returen.
- Snavsamler (3) skal monteres før flowmålere. (V)
- En Kamstrup Varmemåler (4) skal monteres, så der detekteres mod strømretningen.
 - 230 V forsyning skal være tilgængelig i en (PG9) dåse.
 - Temperaturfølerne (T) skal monteres så flowet rammer spidsen af måleproben.
- Afspærringsventiler (5) skal monteres til service af anlægget.
- Afspærringsventiler (6) skal monteres til service af varmtvandsbeholder/varmeveksler. (VV)
- En trykdifferensregulator (7) monteres for at styre hastigheden gennem installationen.
- Afspærringsventiler (8) skal monteres til service af anlægget.
- Et T-monteres til udluftning og målerpunkt før afspærringshaner (5)
- Fra afspærringsventiler (1) til temperaturføler er max-afstanden 1,5 meter. Længere ledninger kan skaffes.

Godkendelse samt indregulering

- Efter installationen er færdiggjort, skal Sindal Varmeforsyning kontaktes for at inspicere installationen samt for at plumbere anlægget.
- Installationen skal indreguleres, så returtemperaturen følger figur 1.