

Hvis fjernvarmevandet hos dig har temperaturen, når det kommer ind



så forventer vi, at du afkøler det til denne temperatur eller koldere



ind	ud
0 - 54°	40°
54,01 - 55°	39°
55,01 - 56°	38°
56,01 - 57°	37°
57,01 - 58°	36°
58,01 - 60°	35°
60,01 - 62°	34°
62,01 - 64°	33°
64,01 - 67°	32°
67,01 - 71°	31°
71,01 - 85°	30°